

四日市市文化会館 第1ホール音響設備 2010

調整卓

RAMSA WR-100+WR-DA7

20+16 MN 4 ST IN 8GRP 6AUX LR 32MTX OUT

プロセミアムスピーカー

Electro Voice Xiシリーズ(L・C・R)

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
Xi-1152 ×3	15インチ/2ウェイ、フルレンジ	WP-9600 (600w+600w)
Xi-2181 ×1	18インチ×2、サブウーファー	

カラムスピーカー

Electro Voice Xiシリーズ(L・R)

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
Xi-1152 ×4	15インチ/2ウェイ、フルレンジ	WP-9600 (600w+600w)
Xi-2181 ×1	18インチ×2、サブウーファー	

ステージフロントスピーカー

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
FOSTEX F120A ×8	120ミリ、フルレンジ	WP-9300 (300w+300w)

ステージスピーカー

Electro Voice Xiシリーズ(L・R)

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
Xi-1152 ×2	15インチ/2ウェイ、フルレンジ	WP-9600 (600w+600w)
Xi-2181 ×1	18インチ×2、サブウーファー	

固定型フォールドバックスピーカー

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
EV QRX-112/75 1対	12インチ/2ウェイ、フルレンジ	WP-9300 (300w+300w)

移動型フォールドバックスピーカー

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
BOSE 802 II 2対	フルレンジ スタンド有	WP-9300 (300w+300w)
ALTEC 1230 ×2	フロアモニター	
EV FM-1202 ×2	フロアモニター	

音響用電源

下手前 30C×5 / 20C×5

下手奥 30C×5 / 20C×5

上手前 30C×5 / 20C×5

上手奥 30C×5 / 20C×5

\*各200Aまで

仮設電源(照明と共用)

下手舞台袖前 単相3線 100A

下手舞台袖固定備品(移動可)

名称	メーカー	型番	数量
CD/MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1B	1
CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	1
カセットデッキ	TASCAM	302	1
DAT	TASCAM	DA-40	1
MD	TASCAM	MD-801RMK2	1

音響室固定備品(移動不可)

名称	メーカー	型番	数量
CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	2
カセットデッキ	TASCAM	302	2
		122MKⅢ	2
DAT	TASCAM	DA-40	2
MD	TASCAM	MD-801RMK2	2
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW2000	2
グラフィックイコライザー	BSS	FCS-960	4
パラメトリックイコライザー	BSS	FCS-926	2
コンプリミッター	dbx	166XL	2
ノイズゲート	BSS	DPR-522	1
リバーブマシン	YAMAHA	SPX-990	2
ハーモナイザー	DIGITEC	VOCALIST VR	1

2010.4現在

\*W/L B帯 受信機6波分

名称	メーカー	型番	数量		
ダイナミックマイクロフォン	SHURE	SM-58	27		
		SM-58S	3		
		SM-57	6		
	SENNHEISER	MD-441	2		
コンデンサーマイクロフォン	SONY	C-38B	11		
		C-74	4		
	RAMSA	WN-C30	1		
	AKG	C480	5		
		C747	2		
ステレオマイク	SANKEN	CMS-2	1		
ワイヤレスマイク ハンド型	RAMSA	WX-RB158	6		
	Panasonic	WX-4212B	2		
ワイヤレスマイク タイピン型	RAMSA	WX-RB300	4		
		WX-RB410	2		
エアモニターマイクロフォン	BEYER	MCE-86N(C)	2		
三点吊マイク装置	高砂	MS-3PS	1式		
エレベーターマイク装置	HYFAX	DHE-S1	1式		
サブミキサー	RAMSA	WR-DA7 (16CH)	1		
		WR-C4512(12CH)	1		
マイクスタンド	ブーム	K&M	ST-210	20	
			ST-259B	10	
			ST-255/1B	5	
		大3段	高砂	MF-40T	4
		中2段	高砂	MF-18TM	15
		小3段	高砂	MF-34T	16
		フレキシブル2段	高砂	MF-213	4
		卓上型	高砂	MS-20	19
	卓上フレキシブル型	高砂	MS-404	5	
マイクケーブル			5m	20	
			10m	25	
			20m	20	
			30m	15	
マルチケーブル	CANARE	8CH/10m・15m	2・1		
		16CH/10m	3		
		16CH/15m	1		
		16CH/30m	2		
マルチBOX	CANARE	8CH	2		
		16CH	4		
CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	1		
カセットデッキ	TASCAM	302	2		
		122MKⅢ	2		
		Nakamichi	DR-1	2	
DAT	SONY	DTC-77ES	1		
リバーブマシン	YAMAHA	SPX-900	1		