

第一ホール舞台平面図

四日市市文化会館


TEL (059) 354-4501

FAX (059) 354-4093

客席数 1,816席 (可動席 86席)
 1階中央通路前 472席 2階中央通路前 270席
 中央通路後 804席 中央通路後 270席
 計 1272席 計 540席

- 大形アンテナ
バック罩
- パト10
- パト12
- パト11
- ホリゾント
箱罩
- サスペンションライト 3
- パト10
- パト11
- パト12
- パト13
- パト14
- パト15
- パト16
- パト17
- パト18
- パト19
- パト20
- パト21
- パト22
- パト23
- パト24
- パト25
- パト26
- パト27
- パト28
- パト29
- パト30
- パト31
- パト32
- パト33
- パト34
- パト35
- パト36
- パト37
- パト38
- パト39
- パト40
- パト41
- パト42
- パト43
- パト44
- パト45
- パト46
- パト47
- パト48
- パト49
- パト50
- パト51
- パト52
- パト53
- パト54
- パト55
- パト56
- パト57
- パト58
- パト59
- パト60
- パト61
- パト62
- パト63
- パト64
- パト65
- パト66
- パト67
- パト68
- パト69
- パト70
- パト71
- パト72
- パト73
- パト74
- パト75
- パト76
- パト77
- パト78
- パト79
- パト80
- パト81
- パト82
- パト83
- パト84
- パト85
- パト86
- パト87
- パト88
- パト89
- パト90
- パト91
- パト92
- パト93
- パト94
- パト95
- パト96
- パト97
- パト98
- パト99
- パト100

プロセニウム開口 10間 18m
 間口 7.5間(14m50cm), 14間(18m37cm)まで可動
 プロセニウム奥行 10間 18m
 プロセニウム高さ 5間 9m
 スノコ高さ 13間 23.5m



| 記号 | 品名 |
|----|----------------------|
| ① | エレベーターマイク |
| ② | マイクコンセントボックス1ヶ用 |
| ③ | マイクコンセントボックス2ヶ用 |
| ④ | スピーカーコンセントボックス2ヶ用 |
| ⑤ | フロアコンセントボックス2ヶ用 30m |
| ⑥ | フロアコンセントボックス3ヶ用 30m |
| ⑦ | フロアコンセントボックス4ヶ用 30m |
| ⑧ | 壁付マイクコンセントボックス4ヶ用 |
| ⑨ | 壁付マイクコンセントボックス8ヶ用 |
| ⑩ | 壁付マイクコンセントボックス16ヶ用 |
| ⑪ | 壁付スピーカーコンセントボックス2ヶ用 |
| ⑫ | フロアスピーカーコンセントボックス2ヶ用 |
| ⑬ | 壁付スピーカーコンセントボックス3ヶ用 |
| ⑭ | マイクコンセント架 |

(一目盛り6尺)
尺貫法