

四日市市文化会館 第2ホール音響設備 2022

調整卓 YAMAHA QL 5

残響時間 反響板 1.40sec(空) 1.26sec(満)

袖 1.33sec(空) 1.20sec(満)

プロセミアムスピーカー(MONO) RAMSA Line Array

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
WS-LA500 X 6	2WAYフルレンジ 8インチX2	WP-DM948

カラムスピーカー(L/R) RAMSA Line Array

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
WS-LA500 X 2	2WAYフルレンジ 8インチX2	WP-DM948
WS-LA550 X 1	サブウーファー 12インチX2	WP-DM948
CODA G18-SUB	サブウーファー 18インチ	WP-DM948
m&n SSL1532A	カラム補助 1インチX32	WP-DM912

ステージフロントスピーカー

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
WS-M10-K × 4	フルレンジ	WP-DM912

ステージスピーカー EV&APOGEE(L・R)

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
WS-HM5064 × 2	2ウェイ、フルレンジ	WP-DM948
WS-HM51BL × 1	サブウーファー	

固定型フォールドバックスピーカー

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
WS-A080-K 1対	2ウェイ、フルレンジ	WP-DM912

移動型フォールドバックスピーカー

品番	仕様	アンプ(RAMSA)
EV SX300 X 6	2ウェイ、フルレンジ	WP-DM912
YAMAHA MS200 X 2	パワードスピーカー	

音響室固定備品(移動不可)

名称	メーカー	型番	数量
CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	2
カセットデッキ		202MK7	2
CDレコーダー		SS-CDR250N	2

移動用機材

品名	メーカー	型番	数量
カセットデッキ	TASCAM	202MK7	2
CD/カセットプレーヤー	TASCAM	CD-A580	1

音響用電源 下手前 30C×5、20C×5 下手奥 30C×5、20C×5 (前奥で計200Aまで)
 上手前 30C×5、20C×5 上手奥 30C×5、20C×5 (前奥で計200Aまで)

名称	メーカー	型番	数量
ダイナミックマイクロフォン	SHURE	SM-58	10
		BETA58A	3
		SM-58S	4
		SM-57	5
	BETA57A	3	
	SENNHEISER	MD-421	2
コンデンサーマイクロフォン	SONY	C-38B	5
		C-48B	3
	NEUMANN	U87Ai	2
		AKG	C-414
		C-480B	2
バウンダリーマイクロフォン	AMCRON	PCC 160	7
ワイヤレスマイク ハンド型	RAMSA	WX-TB816K	6
ワイヤレスマイク タイピン型		WX-TB841	6
ワイヤレスマイク ハンドSW付	Panasonic	WX-4100B	6

サブミキサー	メーカー	型番	数量
	YAMAHA	QL1	1
		TF1	1

マイクスタンド	ブーム	K&M	ST-210B	15
			ST-259B	5
	ストレート	RAMSA	WS-FS140	8
	中2段	高砂	MF-18TM	3
	小3段		MF-34T	5
	卓上2段		MS-27	5
	卓上フレキシブル型		MS-404	6
卓上	K&M	23220	10	

マイクケーブル			5M	10
			10M	19
			15M	20
			20M	20
マルチケーブル	CANARE	8CH/10M	1	
		16CH/10M	10	
		16CH/30M	2	
マルチBOX	CANARE	8CH	2	
		16CH	4	

3相4線/100A/C型×6口 (下手) ※照明電源
 3相4線/100A/C型×6口 (上手) ※照明電源