

舞台

客席数

1階 1,246席

(うち車椅子席10席) ♿

2階 540席

計 1,786席


※立見席はありません。

1階

①

⑥

点線内 オーケストラピット



2階

②

③

④

⑤

