


文化会館

2階避難路



- * **X**印は非常時に使用禁止のエレベーターです。
- * **●**印は非常時にプラスチックのカバーを割るなど、開錠の前に手動の操作が必要な箇所です。
- * 緊急時の連絡先は 防災センター：内線 317 事務所：307・313です