


文化会館

3階避難路



- * **×** は非常時に使用禁止のエレベーターです。
- * **印** は非常時にプラスチックのカバーを割るなど、開錠の前に手動の操作が必要な箇所です。
- * **●** 緊急時の連絡先は 防災センター：内線 317 事務所：307・313です